

Bytte av hengsler apr. 2004 til jan. 2007.

1 Delene som følger med:

- Høyre hengsle
- Venstre hengsle
- 4 stk. 5 mm popnagler
- 4 stk. 5 x 70 mm skruer til hengslene
- 6 stk. 1,5 mm skims.
- 4 stk. 4,2x13 mm skruer
- 2 stk. distanseklusser



2: Skru av møbeldør. Skru av kjøledør og legg den ned på et flatt underlag.



3. Bor ut de gamle hengslene med et 5 mm bor.



4. Strek opp en rett linje i senter av hull (se bilde).



5. Plasser hengsle i senter av oppmerket linje og mot plastkant (se pil på bilde), og merk av hull.
OBS! Hengsle må monteres 8,3 cm fra rammen på siden. Om nødvendig må noe av plast fjernes for å lage større utsparring for hengsle.



6. Bor opp nye 5 mm hull i oppmerkede punkter. Maks 10 mm dype.

Bytte av hengsler apr. 2004 til jan. 2007

7




7: Skyv hengslene helt inn i hjørnet på hengsleside og merk av hvor nye hull skal bores.

8



8: Bor opp nye hull. Start med 3 mm bor, deretter 5 mm bor. PS! Maks 10-12 mm dype. Dette for å unngå at holdet i treverket innenfor blir borte.

9



9: Pop fast nye hengsler med 5 mm popnagler som følger med.

10



10. Monter dør med 5 x 70 mm skruer. Bruk 6 mm distansekluss under hver hengsle. Juster om nødvendig dør med vedlagte 1,5 mm skims.

11



11. Hengslene skal festes i sidevegger med 2 ekstra skruer 4,2 x 13 mm. Bruk syl for å lage hull. Monter møbeldør.

**Spørsmål ring serviceavdeling
Tlf. 72 40 94 00, tast 2 for teknisk service
eller mail: Service@rorosmetall.no**