

Bytte av hengsler jan. 2009 til des. 2010.



1: Delene som følger med fra øverst på bildet: Bunnvinkel, Toppvinkel, Topp- og bunnbeslag, Hengsler og diverse.



2: Skru av møbeldør. Skru av kjøledør og legg den ned på et flatt underlag.



3. Bor ut de gamle hengslene med et 5 mm bor.



4. Strek opp en rett linje i senter av hull (se bilde).



5. Plasser hengsle i senter av oppmerket linje og mot plastkant (se pil på bilde), og merk av hull.



6. Bor opp nye 5 mm hull i oppmerkede punkter. Maks 10 mm dype.

**Spørsmål ring serviceavdeling
Tlf. 72 40 94 00, tast 2 for teknisk service
eller mail: Service@rorosmetall.no**

Bytte av hengsler jan. 2009 til des. 2010

7



7: Pop fast nye hengsler med 5 mm popnagler som følger med.

8



8: Skru av topp- og bunnbeslag.

9



9. Skru av topp- og bunnvinkel. Monter nye topp- og bunnvinkler med 4,2 x 32 mm skruer. Etterpå monteres topp- og bunnbeslag med 4,2 x 13 mm skruer.

10



10. Monter distanseklusser i topp og bunn. Kan festes med 2-sidig tape.

11



11. Monter dør med 5 x 70 mm skruer. Juster om nødvendig dør med vedlagte 1,5 mm skims.

12



12. Hengslene skal festes i sidevegger med 2 ekstra skruer 4,2 x 13 mm. Bruk syl for å lage hull. Monter møbeldør.