

RESETTING AV INTEGRERT KOMFYRVAKT

Slå av sikring til platetopp før du begynner.

1. Hold inne knappen med skiftenøkkelsymbol
2. Samtidig som skiftenøkkel holdes inne trykker du én gang på «ok» knapp og én gang på «hengelås» knapp i denne rekkefølge. (ikke samtidig)
3. Slipp skiftenøkkel knappen.

Komfyrvakten lyser nå lilla og må kalibreres på nytt.

Om dette ikke løser opp problemet. Slå ut sikring for platetopp og gjør sensor/kjøkken hette strømløs i 3 minutter.

Slå inn strømmen for kjøkken hette og prøv prosedyren på nytt.