


Undercover

PRODUKTFOTO



MÅLSATT TEGNING



TEKNISK INFORMASJON

Utsparingsmål	Se målsatt tegning
Kokesoner	4 x 2700W/3700W
Størrelse kokesoner	23,0 x 23,0 cm
Antall hastigheter	9 + Power

MULIGE TILVALG

Induksjonspunkter Sølv	Ja
Varmeindikator	Ja

ANDRE EGENSKAPER

Kontroll	Separat kontroll/lyspanel
Antall power nivåer	9 + Power
Fleksible kokesoner	Ja (2x)
Brofunksjon	Automatisk
Stop & Go	Ja
Barnesikring	Ja
Timerfunksjon	Ja
Grill funksjon	Ja



Forvandle kjøkkenet ditt med vår innovative kokeplate, **Undercover**, skapt for å gli sømløst inn i benkeplater av DEKTON. Med kun fire induksjonspunkter og et stilrent lyspanel er kokeplaten usynlig når den ikke er i bruk og fremhever DEKTON-platens unike design. Ideell for store kjøkken og moderne kjøkkenøyer, er dette løsningen for deg som verdsetter både design og effektivitet. Gi kjøkkenet ditt det lille ekstra og opplev matlaging på et nytt nivå – diskret og stilfullt.

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Overflate	Pris
404397	Undercover	120 cm	Valgfri Dekton*	74 800
404410	Undercover induksjonspunkter	-	Sølv	Inkl.
404411	Undercover varmeindikator i underskap	-	Rødt lys	3 900
9613	Grillplate 41,3 x 24 cm	-	-	3 635
8073	Siro takmontert komfyrvakt	-	-	11 015

NB: UNDERCOVER MONTERES KUN I UTVALGTE 20 MM DEKTON PLATER SOM BESTILLES HOS KJØKKENLEVERANDØR. FØLG INSTALLASJONSINSTRUKSJONEN NØYE.

Fjernkontroll inkludert. Monteres i skap med minimum 1200 mm bredde. Minimum bredde benkeplate: 1380 mm. Utskjæringer til andre elementer må gjøres i separat Dekton-plate.



DEKTON-UTVALG:



SE MER PÅ NETT:



SE DEMOFILM:



Scann kodene med mobilen din for å se innhold.