



Avtrekkshette 622-16

NO Bruksanvisning

| | |
|----------------------------------|----|
| Sikkerhetsforskrifter | 3 |
| Installasjon | 4 |
| Tilpasning av luftstrømmen | 6 |
| Bruk | 12 |
| Service og garanti | 14 |

Les nøye gjennom denne bruks- og monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke produktet.

Lagre bruksveiledningen for senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.

Gjør produktet strømløst før all form for rengjøring og pleie.

§ Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 45 cm mellom komfyren og produktet. Er det en gasskomfyr, må avstanden økes til 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.

§ For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere under avtrekkshetten.

§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når avtrekkshetten er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.


§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten blir rengjort så ofte som angitt.

NO INSTALLASJON

Avtrekkshetten er laget for fritthengende montering. Den har en transformator for regulering av sentralviften samt mulighet for våtromsventilasjon. Avtrekkshetten er utstyrt med elektronisk styring, motordrevet spjeld, halogenbelysning og metalltrådfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. står forklart i denne bruksanvisningen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER




Fig. 1

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Mål | se Fig. 1 |
| Elektrisk tilkobling | 230 V - med vernejording |
| Belysning | Halogenlampe 12 V 20W, sokkel G4 |

Maks. tilkoblingseffekt for hovedledning 300 W ved 230 V~

Utgangsspenning fra transformatoren 60, 80, 100, 130, 145 og 180 V.
Ved levering er 80 og 130 V slått på.

INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med avtrekkshetten.

Elektrisk installasjon med hurtigkobling

Både sentralvifte og kjøkkenhette er utstyrt med hovedledning og hurtigkobling. Kjøkkenhetten er også utstyrt med ledning og jordet støpsele for tilkobling til jordet stikkontakt, 10 A / 230 V.

For elektrisk installasjon med skjøteledning se anvisninger som følger med denne.

Obs!

Avtrekkshetten er utstyrt med elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår.

Fast installasjon uten skjøteledning og hurtigkobling.

Fjern hurtigkoblingen og støpselet. Koble til kjøkkenhetten og sentralviften i en koblingsboks.

Fast installasjon eller utskifting av kabel skal utføres av fagperson. Kjøkkenhetten skal være utstyrt med en allpolet bryter.

Montering

Ta ut filter, Fig. 13.

Innbyggingsmålene for kjøkkenhetten er 450 x 287 mm for bredde på 49 cm, alternativt 620 x 287 mm for bredde på 66 cm.




Fig. 2

Kjøkkenhetten skrues fast med 4 skruer, Fig. 2

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til avtrekksketten med rør eller slange \varnothing 160 mm. Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er \varnothing 125.




Fig. 3

Obs!

Ved montering med koblingsslange skal slangen monteres i utstrektilstand nærmest tilkoblingen, Fig. 3.

ENDRING AV SPENNING I TRANSFORMATOREN

Utgående spenning for laveste hastighet kan endres til 80 V ved en omprogrammering via strømbryteren. (Kontakt kundeservice.)

SPJELDINNSTILLING

Luftstrømmen tilpasses ved hjelp av spjeldet. Løsne filteret for å få tilgang til spjeldet.




Fig. 4

Måleuttak

Trykket P_m måles i måleuttaket, Fig. 4A. Ved hjelp av målt trykk P_m og spjeldets posisjon kan luftmengden avleses i tilpassingsdiagram, der F1–F6 er tvungen ventilasjon og G1–G6 er grunnventilasjon.

Hvis det er nødvendig å endre luftmengden, foretas en ny spjeldinnstilling med utgangspunkt i diagrammet som forklart nedenfor.




Fig. 5

Tilpassing av tvungen ventilasjon

Åpne spjeldlukken, Fig. 5B.

Obs!

Hånder spjeldet forsiktig!




Fig. 6

Løsne forseringsluken, Fig. 6C, ved å løfte den fra låsehakene, Fig. 6D.

Obs!

Vær forsiktig med forseringsluken og pass på at den ikke blir bøyd.

Før luken til ønsket stilling. Markeringene for forseringslukens stilling F1–F6 tilsvarer verdiene i diagrammet Tvungen ventilasjon, se Fig. 8.

Trykk fast forseringsluken i låsingen, pass på at den sitter godt fast.

Mål trykket Pm og kontroller at ønsket tvungen luftstrøm er oppnådd.




Fig. 7

Tilpasning av grunnventilasjon

Juster grunnventilasjonen med spjeldet stengt. Løsne skruene, Fig. 7E.

Plasser spjeldluken, Fig. 7F, i ønsket stilling.

Obs!

Hånder spjeldet forsiktig.

Markeringene for spjeldlukens stilling G1–G6 tilsvarer verdiene i diagrammet Grunnventilasjon, se Fig. 10.


Fest spjeldet med skruene, Fig. 7E.

Mål trykket Pm og kontroller at ønsket grunnluftstrøm er oppnådd.

DIAGRAM

Tvungen ventilasjon. Tilpasningsdiagram

Trykk i måleuttak



$L_p W$ = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW
Relativt A-veid lydeffektnivå 1 pW

A-painotettu äänentasapaino 1 pW:n suhteen
A vejet lydtryksniveaun relativt 1 pW

$L_p A$ = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
A-veid lydtrycknivå ved 10 m² Sabin

A-painotettu äänentasapaino 10 m² Sabin
A vejet lydtryksniveaun ved 10 m² Sabin

Fig. 8

Tvungen ventilasjon. Dimensjoneringsdiagram

Reelt trykk i kanal





Fig. 9

Grunnventilasjon. Tilpasningsdiagram

Trykk i måleuttak



$L_p W$ = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW
Relativt A-veid lydeffektnivå 1 pW

A-painotettu äänentasapaino 1 pW:n suhteen
A vejet lydtryksniveau relativt 1 pW

$L_p A$ = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
A-veid lydtrykknivå ved 10 m² Sabin

A-painotettu äänentasapaino 10 m² Sabin
A vejet lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

Fig. 10

Grunnventilasjon. Dimensjoneringsdiagram

Reelt trykk i kanal




Fig. 11

SLIK BRUKES AVTREKKSHETTEN

Funksjon strømbrytere

Sentralviften går alltid i grunnposisjon for generell- og våtromsventilasjon.




Fig. 12

- A. Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk én gang til for grunnbelysning.
- B. Økt generell- og våtromsventilasjon. Sentralviften går på høyeste hastighet. Går tilbake til grunnventilasjon etter 60 minutter.
- C. Åpent spjeld. Hastighet 1 for viftemotoren.
- D. Åpent spjeld. Hastighet 2 for viftemotoren.
- E. Åpent spjeld. Hastighet 3 for viftemotoren.

Spjeldet stenges automatisk etter 60 minutter, og sentralviften går tilbake til grunnposisjon. Man kan også gå tilbake til grunnposisjonen ved å trykke på den aktive knappen én gang til.

La gjerne spjeldet stå åpent en stund før og etter matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Avtrekkshetten tørkes av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk.




Fig. 13

Ta ut filterkassetten ved å holde i de runde hullene i filterplaten og dra kassetten rett ned, Fig. 13. Behandle filtrene forsiktig, vær nøye med å ikke bøye dem.

Legg filteret i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filteret kan også vaskes i oppvaskmaskin. Demonter filteret og ta ut filterduken ved å klemme sammen trådbøylen Fig. 13B.




Fig. 14

Sørg for at filterduken er sentrert på filteret når filterduken skal legges tilbake, Fig. 14.

Sett fettfilteret tilbake etter rengjøring og pass på at det knepper på plass.

BYTTE AV LAMPE




Fig. 15

Obs!

Fare for brannskader.

Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av lamper!

Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, Fig. 15. Lampen er nå tilgjengelig for bytte. (Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4). Unngå direkte berøring med lyspæren.

Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.

Kontakt RØROS Metall

tlf. 72 40 94 00

De kan hjelpe til med å reparere feilen eller henvise til nærmeste servicefirma for rask og god service.

Produktet er omfattet av gjeldende garantibestemmelser.

EMBALLASJE- OG PRODUKTGJENVINNING

Emballasjen skal leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.



Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal i stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

